

The background features a large, circular logo for Safegene Academy. The logo has a blue outer ring with the text 'SAFEGENE ACADEMY' at the top and 'QUALITY, HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT' at the bottom. Inside the ring is a yellow shield with a green gear and the word 'SERVICE' at the bottom. The main title is centered over the logo.

حواجز الحماية بالمعدات MACHINE SAFEGUARDS

د. محمود أبو الفتوح

أكاديمية سيفجين الدولية للسلامة والصحة المهنية والبيئة والجودة

المقدمة

توجد طرق عديدة لتوفير وسائل الوقاية من المخاطر المحتملة من المعدات ، حيث تحدد عوامل كثيرة أنسب أنواع الحماية اللازمة ومن هذه العوامل :

نوع العمليات ، حجم وشكل الشغلة ، طريق التعامل والمناولة ، موقع المعدة ، نوع المواد المستخدمة.


موقع المعدة Machine Layout

• الطريقة التي يتم وضع المعدة بها في الموقع يقلل إلى حد كبير من الحوادث ، حيث الموقع الآمن سوف يأخذ في الاعتبار ما يأتي:

١. ترك مسافات آمنة بين المعدات المختلفة وأمام وخلف المعدة نفسها لتسهيل طرق التشغيل ، الإشراف ، الصيانة والتنظيف.

٢. الإضاءة الجيدة بالموقع ، كذلك الإضاءة الموضعية بالمعدة نفسها تساعد كثيرا في تقليل الحوادث.

٣. الدخول الآمن لإجراء أعمال الصيانة.



The logo of SafeGene Academy is a circular emblem. The outer ring contains the text 'SAFEGENE ACADEMY' at the top and 'QUALITY, HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT' at the bottom, separated by two stars. Inside this ring is a yellow triangle with the words 'TRAINING', 'CONSULTANCY', and 'SERVICE' written along its sides. In the center of the triangle is a stylized flame or torch icon.

ما هي طرق الوقاية من المخاطر الميكانيكية ؟

وسائل الحماية للمعدات والآلات

١. الحواجز (السواتر) Guards

٢. الأجهزة (او الوسائل) Devices

٣. الحماية بالموقع والمسافة Location/Distance


٤. تزويد المعدة بالمواد الخام بطريقة أوتوماتيكية

Potential Feeding and Ejection Methods

٥. طرق الحماية المختلفة والمتعددة Miscellaneous

١- الحواجز Guards


الحواجز الثابتة:




- جزء ثابت يتم تثبيته فوق الأجزاء الدوارة والخطرة بالمعدة وعادة ما يكون به فتحات منتظمة للتهوية ولكن مساحة هذه الفتحات لا تسمح بوصول أى جزء من أجزاء الجسم للأجزاء الدوارة بالمعدة.
- يتم تثبيت هذا الحاجز بواسطة معدات يدوية خاصة بحيث لا يستطيع أى شخص فكه إلا بواسطة نفس المعدة.
- يكون مزود بطريقة تسمح بتزيت المعدة بدون إزالة الحاجز.

الحاجز المزود بمفتاح فصل Interlock

□ في حالة فتح باب
المعدة أو رفع الحاجز
يقوم المفتاح بإيقاف
المعدة على الفور ولا
تعمل مرة أخرى إلا
بإعادة الحاجز لوضعه
الأصلي.



الحاجز القابل للتعديل Adjustable Guard




يمكن للعامل القيام بتعديل
وضع الحاجز بحيث يغطي
منطقة الخطر ، مثال على
ذلك المنشار الرأسى
Band Saw

Source: Concepts and Techniques of Machine
Safeguarding, OSHA

الحاجز ذاتى التعديل self-Adjusting guard

• هذا النوع من الحواجز
يعدل نفسه بنفسه حسب
حجم الشغلة بحيث يغطي
منطقة الخطر على
الدوام.




٢- الاجهزة Devices

الخلية الكهروضوئية

Photoelectric Cell

• وجود شعاع ضوئي بالقرب من منطقة الخطر وفي حالة قطع هذا الشعاع بواسطة أى جزء من أجزاء الجسم تتوقف المعدة على الفور (المقص الكهربائي للورق).



• نظام السحب للخلف Pullback System :

• يتم ربط أيدى العامل بواسطة واير ويكون الواير مربوط بنظام تشغيل المعدة بحيث عندما يكون الجزء المسبب للخطر فى الوضع العلوى يمكن للعامل إدخال يديه وإجراء التعديل المطلوب ، وعند بدء نزول الجزء المسبب للخطر يتم سحب أيدى العامل للخلف لإبعادها من مركز الخطر.



نظام الإيقاف المحدد Restraint System




• في هذا النوع من أنواع الحماية يتم ربط أيدى العامل بواسطة واير بحيث يكون طول الواير لا يسمح بأى حال من الأحوال بوصول أيدى العامل لنقطة الخطر ، ويتم إستخدام معدات مساعدة لوضع الشغلة فى مكان التشغيل.

نظام التحكم بواسطة اليدين الإثنتين Two Hand Control

❑ لا يتم تشغيل المعدة
إلا بواسطة الضغط
على مفتاحين إثنين
لضمان عدم إدخال
العامل ليديه في
منطقة الخطر




٣- الحماية بالموقع والمسافة Safeguarding by Location/Distance :



• يتم إحاطة المعدة
بواسطة حاجز يبعد
العامل عنها ، كذلك
تكون لوحة التشغيل
بعيدة عنها خارج
الحاجز.


٤- التزويد الأوتوماتيكي Automatic Feeding :

• تزويد المعدة بالمواد الخام بطريقة أوتوماتيكية يقلل من تعرض العامل للمخاطر.



٥- الوسائل المختلفة الأخرى : Miscellaneous Methods

- يتم استخدام حواجز متحركة شفافة أو معدات مساعدة لمنع التعرض للمواقع الخطرة بالمعدة.





DEWALT

DEWALT
DW7485-08
230V~ 30Hz 1450W Ø 30mm 1/2" 210mm
No. 5802/1mm Cut Depth 45mm Riving Knife 1.6 m
DEWALT (D-4432) GERMANY GERMANY
www.dewalt.com www.dewalt.com
Made in China

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

أَسْئَلَة

- ما المقصود : المخاطر الميكانيكية ؟
- أين تكمن المخاطر الميكانيكية ؟
- ما هي أنواع الإصابات الشائعة عند التعامل مع المعدات؟
- ما هي اجراءات الوقاية من المخاطر الميكانيكية ؟



شكرا لكم وخالص تمنياتنا بالتوفيق

د. محمود أبو الفتوح
أكاديمية سيفجين الدولية للسلامة والصحة المهنية والبيئة والجودة